

Montage - Anleitung Pelletraumtüre T30 L/R Einsetzbar

Mauerlicht 700 x 1000 mm, VKF zertifiziert Bzu. Nr. 15133

Montagevorgang:

1. Bestimmen der Bandseite, links oder rechts, Aushängen des Türblatts, ausfahren der Schutzbretter
2. Aufstecken und befestigen des Futter mit den beigelegten Holzdübeln
3. Aufkleben von 2 Reihen Brandschutz-Anschlagband ringsum
4. Einsetzen und ausrichten der Türe in die bestehende Maueröffnung
5. Festzwingen der Türe mittels Schraubzwingen
6. Vorbohren der beigelegten Direktschrauben durch den Falz in das Mauerwerk, Bohrdurchmesser 6 mm
7. Anschrauben der Türe, montieren der Türfalzdichtung
8. Einschieben der Schutzbretter in das Futter, einhängen des Türblatts

Ansicht und Schnitt MST 1:10

